Tronsmart

MIRTUNE C2

USER MANUAL

CONTENTS

English 01–04
Italiano 05–08
Español 09–12
Deutsch 13–16
Français 17–20
русский 21–24
日本語 25–28
한국어 29–32
简体中文 33–37
українська мова 38–41
Polish 42–45

说明书尺寸85*140mm
80g书写纸
黑白正反印
手风琴
总页数48P

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Mirtune C2 Portable Outdoor Speaker. Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference. If you have any questions or comments, please contact us by e-mail at: support@tronsmart.com

Package Contents

- 1 x Mirtune C2 Portable Outdoor Speaker
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x AUX 3.5 Cable
- 1 x User Manual

Specifications

Chipset	BES2700
Bluetooth Version	5.3
Bluetooth Range	Approx.10m(Unobstructed)
Audio Codec	SBC
Speaker Unit	2 x 40mm Full-range Speaker
IP Rating	IPX7
Driver Power	2 x 5W
Input Power	5V/2A
Frequency Range	60Hz - 20kHz
SNR	≥80dB(A)
Playtime(Depending on Audio Content and Volume)	Up to 24 hours (at 50% Volume)
Charging Time	4 hours
Battery Capacity	2600mAh
Battery Type	18650

Button Configuration

- Power On/Power Off
- Power Button/Bluetooth Indicator
- Volume + Next Track
- Volume - Prev Track
- Play/Pause
- Multi-Function Tools
- Mic
- Stereo Pairing
- AUX In Port
- Type-C Charging Port
- Aux-in Port

How to Operate

1. Power On/Off

Press the ⏻ button to turn on/off.

2. Play/Pause

Press the ⏯ button to play/pause the music.

3. Volume +/-

Press the + button to increase the volume.

Press the - button to decrease the volume.

4. Next/Prev Track

Press the ⏭ button to next track.

Press the ⏮ button to prev track.

5. Bluetooth Pairing Mode

Press the Bluetooth button for 3 seconds to enter pairing mode.

6. Stereo Pairing

Press the Stereo Pairing button for 3 seconds to enter pairing mode.

7. Multi-Function Tools

Press the Multi-Function Tools button to enter Bluetooth pairing mode.

8. Mic

Press the Mic button to turn on/off the microphone.

How to Use

1. Power On/Off

Press the Power button for 3 seconds to turn on/off.

2. Bluetooth Connection

Turn on the Bluetooth function of the device.

Pairing	Bluetooth Indicator flashes
Connected	Bluetooth Indicator flashes slowly

3. Disconnect from Bluetooth

Quickly connect to another device, you could press the Stereo Pairing/ Double tap to disconnect from Bluetooth.

4. Stereo Pairing

Connect 2 Tronsmart Mirtune C2 speakers to enjoy powerful stereo sound.

1) Press the Stereo Pairing/ Button once on either speaker(master Speaker) to enter stereo pairing mode, the indicator of the master flashes blue and the second stereo pairing mode.

2) If paired successfully, the indicator of the master speaker will flash blue and the second speaker will stay white.

3) Switch to Aux IN/ Tronsmart Mirtune C2 to connect.

5. Aux-in Mode

Simply connect the speaker and your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable. Switch to Aux-in mode by pressing the Multi-Function Tools button.

6. TF/Micro SD Card Slot Mode

Play supported MP3 files stored from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

1. Indicators

Charging Indicator Flashes red	Battery Low
Charging Indicator Stays red	Battery Full
Charging Indicator Off	Fully charged

2. Reset

Press Reset button for 5s.

3. Auto Power Off

The speaker will turn off after 30 minutes if it does not pair with any device or there's no any music. When either is detected, the speaker will resume its previous status.

Care & Maintenance

- Do not use any form of abrasive or cleaning materials that can damage the product or any type of solvent, such as alcohol, to clean the product.
- Do not disassemble the product. It contains no user serviceable parts.
- Do not expose the product to water, rain, or moisture. Keep it away from liquids.
- Do not expose the product to extreme temperatures, including but not limited to, direct sunlight, heaters, or cold environments.
- Do not expose the product to any flames, including candles or fires.

Warranty Information

Thank you for choosing Tronsmart. This Tronsmart "Limited Warranty Guide" is presented to the original owner for the Tronsmart product that you have purchased. Please read this warranty guide carefully before using your Tronsmart product. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state. For more information, please refer to the Warranty Policy on the official website of Tronsmart or contact Tronsmart support team at support@tronsmart.com.

Shenzhen Geekbuy E-commerce Co.,Ltd.
Warehouse 101#& 3rd Floor, Building 4, Jiaoxin Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China
Email:support@tronsmart.com
800-170-7360 (USA & Canada)
+86-0755-2786-1201 (Global)

IC: 32118A-C2
FCC ID: 2AC3J-C2

FCC ID: 2AC3J-C2 IC: 32118A-C2 Made in China

Italiano

Grazie per aver acquistato il altoparlante portatile da esterno Tronsmart Mirtune C2. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per riferimenti futuri. In caso di domande o commenti, si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com

Il Pacchetto Contiene

- 1 x altoparlante portatile da esterno Tronsmart Mirtune C2
- 1 x Cavo di ricarica Type-C
- 1 x Cavo audio AUX da 3,5 mm
- 1 x manuale utente

Specifiche

Chipset	BES2700
Versione Bluetooth	5.3
Portata Bluetooth	Circa 10 m (senza ostacoli)
Codec audio	SBC
Unità altoparlante	2 x altoparlante a gamma completa da 40 mm
Potenza del driver	2 x 5W
Ingresso di corrente	5V/2A
Gamma di frequenza	60Hz - 20kHz
SNR	≥80dB(A)
Tempo di riproduzione (a seconda del contenuto audio e del volume)	Fino a 24 ore (a 50% del volume)
Tempo di ricarica	4 ore
Capacità della batteria	2600mAh
Tipo di batteria	18650
Valutazione IP	IPX7

Configurazione Dei Pulsanti

- Accensione/Spegnimento
- Pulsante di alimentazione/indicatore Bluetooth/pulsante di associazione stereo
- Volume + Traccia successiva
- Volume - Traccia precedente
- Riproduzione/Pausa
- Strumenti multifunzione
- Microfono
- Porta di ricarica Type-C
- Porta di ingresso Aux

Come si usa

1. Accensione/spegnimento

Premere il pulsante ⏻ per accendere/spegnere.

2. Connessione Bluetooth

Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo.

Accoppiamento	Indicatore Bluetooth lampeggia
Collegato	Indicatore Bluetooth acceso

3. Disconnessione dal Bluetooth

Connetti rapidamente ad un altro dispositivo, puoi premere altoparlante "Stereo Pairing" una volta/ premere due volte per disconnettere dal Bluetooth.

4. Accoppiamento stereo

Collega due altoparlanti Tronsmart Mirtune C2 per godere di un suono stereo potente.

1) Premere il pulsante "Stereo Pairing" su uno degli altoparlanti (altoparlante master) per entrare in modalità di accoppiamento stereo, il master lampeggia blu e il secondo altoparlante entra in modalità di accoppiamento stereo.

2) Se l'accoppiamento è andato a buon fine, il master lampeggia blu e il secondo altoparlante rimane acceso di colore bianco.

3) Passa all'ingresso Aux IN/ Tronsmart Mirtune C2 per connettersi.

5. Modalità ingresso ausiliario

Collega semplicemente il tuo altoparlante e il tuo dispositivo non Bluetooth con il cavo audio da 3,5 mm. Passa alla modalità ingresso ausiliario premendo il pulsante Strumenti multifunzione.

6. Modalità slot per scheda TF/Micro SD

Riproduci i file MP3 supportati memorizzati sulla tua scheda TF/Micro SD quando la inserisci nello slot.

1. Indicatori

Indicatore di carica lampeggia in rosso	Batteria scarica
Indicatore di carica rosso fisso	Batteria piena
Indicatore di carica spento	Completamente carico

2. Reset

Premere il pulsante "Reset" per 5 secondi.

3. Spegnimento automatico

Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non è accoppiato con nessun dispositivo o se non viene riprodotta alcuna musica. Quando la musica verrà riprodotta, il dispositivo si accenderà automaticamente.

Cura & Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o materiale abrasivo per pulire il prodotto, come alcol, poiché potrebbero danneggiarlo.
- Non smontare il prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non esporre il prodotto a acqua, pioggia o umidità. Tenerlo lontano da liquidi.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme, tra cui, a titolo esemplificativo, luce solare diretta, riscaldatori o ambienti freddi.
- Non esporre il prodotto a fiamme libere, incluse candele o fuochi.

Informazioni sulla garanzia

Grazie per aver scelto Tronsmart. Questa "Guida alla garanzia limitata" Tronsmart è presentata all'proprietario originale del prodotto Tronsmart che hai acquistato. Si prega di leggere attentamente questa guida alla garanzia prima di utilizzare il prodotto Tronsmart. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici. Potresti anche avere altri diritti che variano da stato a stato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Politica di garanzia sul sito ufficiale di Tronsmart o contattare il team di supporto Tronsmart all'indirizzo support@tronsmart.com.

Español

Gracias por comprar el Altavoz portátil para exteriores Tronsmart Mirtune C2. Lea este manual detenidamente antes de usar el producto y guárdelo para futuras consultas. Si tiene alguna duda, por favor contacte con nosotros a través de correo electrónico: support@tronsmart.com

Contenido del Paquete

- 1 x Altavoz portátil para exteriores Tronsmart Mirtune C2
- 1 x Cable de carga Type-C
- 1 x Cable de audio AUX de 3,5 mm
- 1 x manual de usuario

Especificaciones

Chipset	BES2700
Versión Bluetooth	5.3
Alcance Bluetooth	Aprox.10m(Sin obstáculos)
Códec de audio	SBC
Unidad altavoz	2 x altavoz de gama completa de 40mm
Potencia del driver	2 x 5W
Entrada de energía	5V/2A
Rango de frecuencia	60Hz - 20kHz
SNR	≥80dB(A)
Tiempo de reproducción (según el contenido de audio y el volumen)	Hasta 24 horas (al 50% del volumen)
Tiempo de carga	4 horas
Capacidad de la batería	2600mAh
Tipo de batería	18650
Clasificación IP	IPX7

Configuración de botones

- Encendido/Apagado
- Botón de encendido/indicador de Bluetooth/botón de emparejamiento estéreo
- Volumen + Siguiente pista
- Volumen - Pista anterior
- Reproducir/Pausar
- Herramientas multifunción
- Micrófono
- Puerto de carga Type-C
- Puerto de entrada Aux-in

Cómo utilizar

1. Encender/Apagar

Presione el botón ⏻ para encender/apagar.

2. Conexión Bluetooth

Active la función Bluetooth del dispositivo.

Emparejando	El altavoz está emparejando
Conectado	El altavoz está encendido

3. Desconectar de Bluetooth

Conectar rápidamente a otro dispositivo, puede presionar altavoz "Emparejamiento estéreo" una vez/ presione dos veces para desconectar del Bluetooth.

4. Emparejamiento estéreo

Conecta 2 altavoces Tronsmart Mirtune C2 para disfrutar de un sonido estéreo potente.

1) Presione el botón "Emparejamiento estéreo" una vez en cualquiera de los altavoces (altavoz principal) para ingresar al modo de emparejamiento estéreo, el indicador del altavoz principal parpadea en azul y el segundo altavoz ingresa al modo de emparejamiento estéreo.

2) Si se empareja correctamente, el indicador del altavoz principal parpadea en azul y el segundo altavoz permanece en blanco.

3) Cambie a la entrada Aux IN/ Tronsmart Mirtune C2 para conectarse.

5. Modo de entrada auxiliar

Simplemente conecte el altavoz y su dispositivo no Bluetooth mediante el cable de audio de 3,5 mm. Cambie al modo de entrada auxiliar presionando el botón Herramientas multifunción.

6. Modo de ranura para tarjeta TF/Micro SD

Reproduzca los archivos MP3 compatibles almacenados en su tarjeta TF/Micro SD cuando inserte la tarjeta en la ranura.

1. Indicadores

Indicador de carga roja	Batería baja
Indicador de carga permanece roja	Batería llena
Indicador de carga apagada	Completamente cargado

2. Restablecer

Presione el botón "Reset" durante 5 segundos.

3. Apagado automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo o no reproduce música. Cuando la música esté lista, el dispositivo se encenderá automáticamente.

Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material abrasivo para limpiar este altavoz, cualquier tipo de disolvente, como el alcohol, para limpiar el producto.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No exponga el producto a agua, lluvia o humedad. Mantenga alejado de líquidos.
- No exponga este producto a temperaturas extremas, incluidas, entre otras, la luz solar directa, calentadores o ambientes fríos.
- No exponga el producto a llamas, incluidas velas o fuegos.

Información de Garantía

Gracias por elegir Tronsmart. Esta "Guía de garantía limitada" Tronsmart se presenta al propietario original del producto Tronsmart que ha comprado. Lea esta guía de garantía detenidamente antes de usar su producto Tronsmart. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Para obtener más información, consulte la Política de garantía en el sitio web oficial de Tronsmart o comuníquese con el equipo de soporte de Tronsmart en support@tronsmart.com.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart Mirtune C2 tragbaren Outdoorlautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com

Packungsinhalt

- 1 x Mirtune C2 tragbarer Outdoor-Lautsprecher
- 1 x Typ-C-Ladekabel
- 1 x 3,5-mm-AUX-Audiokabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Chipsatz	BES2700
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Reichweite	Ca. 10 m (ohne Hindernisse)
Audio-Codec	SBC
Lautsprecher	2 x 40-mm-Vollbereichslautsprecher
Treiberleistung	2 x 5W
Eingangsleistung	5V/2A
Frequenzbereich	60Hz - 20kHz
SNR	≥80dB(A)
Spielzeit (hängt vom Audioinhalt und der Lautstärke ab)	Bis zu 24 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Ladezeit	4 Stunden
Batteriekapazität	2600mAh
Batterietyp	18650

Tastenkonfiguration

- Ein/Ausschalten/Bluetooth-Anzeige
- Bereitstellungs-/Bluetooth-Anzeige
- Lautstärke + Nächster Titel
- Lautstärke - Vorheriger Titel
- Wiedergabe/Pause
- Multifunktionswerkzeuge Tool
- Mikro
- Typ-C-Ladeanschluss
- TF-Kartensteckplatz
- Aux-Eingangsbuchse

Wie zu Bedienen

1. Ein/Ausschalten

Drücken Sie die ⏻ Taste zum Ein-/Ausschalten.

2. Wiedergabe/Pause

Drücken Sie die ⏯ Taste, um die Musik abzuspielen/anzuhalten.

3. Lautstärke +/-

Drücken Sie die + Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die - Taste, um die Lautstärke zu verringern.

4. Nächster/Vorheriger Track

Drücken Sie die ⏭ Taste für den nächsten Track.

Drücken Sie die ⏮ Taste für den vorherigen Track.

5. Bluetooth-Kopplungsmodus

Drücken Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

6. Stereokopplung

Drücken Sie die Stereo-Kopplungstaste 3 Sekunden lang, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

7. Multifunktionswerkzeuge

Drücken Sie die Multifunktionswerkzeuge-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

8. Mikrofon

Drücken Sie die Mikrofontaste, um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

Wie Benutze Man

1. Ein/Ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um ein/auszuschalten.

2. Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts ein.

Koppeln	Bluetooth-Anzeige blinkt
Verbunden	Bluetooth-Anzeige leuchtet

3. Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung

Schnell mit einem anderen Gerät verbinden, Sie können die Stereo-Kopplung/ Doppeltippen drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

4. Stereo-Kopplung

Verbinden Sie 2 Tronsmart Mirtune C2 Lautsprecher, um ein leistungsstarkes Stereo-Klangerlebnis zu genießen.

1) Drücken Sie die Taste „Stereo Pairing" Taste an einem der Lautsprecher (Hauptlautsprecher), um in den Stereo-Kopplungsmodus zu gelangen, die Anzeige des Hauptlautsprechers blinkt blau und der zweite Lautsprecher geht in den Stereo-Kopplungsmodus.

2) Bei erfolgreicher Kopplung blinkt die Anzeige des Hauptlautsprechers blau, während die zweite Lautsprecher weiß bleibt.

3) Schalten Sie auf Aux IN/ Tronsmart Mirtune C2, um eine Verbindung herzustellen.

5. Aux-in-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Audio-Kabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät. Wechseln Sie in den Aux-in-Modus, indem Sie die Multifunktionswerkzeuge drücken.

6. TF/Micro SD Kartensteckplatzmodus

Spielen Sie unterstützte MP3-Dateien ab, die auf Ihrer TF/Micro SD Karte gespeichert sind, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

1. Indicators

Ladeanzeige blinkt Rot	Akku fast leer
Ladeanzeige leuchtet Rot	Akku voll
Ladeanzeige Aus	Vollständig geladen

2. Zurücksetzen

Drücken Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden.

3. Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er mit keinem Gerät gekoppelt ist oder keine Musik wiedergegeben wird. Bei erkannter Aktivität schaltet sich der Lautsprecher wieder ein.

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen können, wie z. B. Alkohol.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht in Kontakt mit Wasser, Regen oder Feuchtigkeit kommen. Halten Sie es von Flüssigkeiten fern.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, direktem Sonnenlicht, Heizungen oder kalten Umgebungen.
- Setzen Sie das Produkt keinen offenen Flammen aus, einschließlich Kerzen oder Feuer.

Garantieinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für Tronsmart entschieden haben. Diese „Limited Warranty Guide" Tronsmart wird dem ursprünglichen Besitzer des Tronsmart-Produkts vorgelegt, das Sie gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Garantieanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Tronsmart-Produkt verwenden. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Weitere Informationen finden Sie in der Garantierichtlinie auf der offiziellen Website von Tronsmart oder wenden Sie sich an das Tronsmart-Support-Team unter support@tronsmart.com.

русский

Благодарим вас за покупку Tronsmart уличная колонка Mirtune C2. Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас возникли вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com

Содержимое упаковки

- 1 портативная уличная колонка Mirtune C2
- 1 кабель для зарядки Type-C
- 1 кабель аудио AUX 3,5 мм
- 1 руководство пользователя

Технические характеристики

Модель	Mirtune C2
Версия Bluetooth	5.3
Протокол Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, SPP
Кодек Bluetooth	SBC
Диапазон Bluetooth	Около 10 м (в прямой видимости)
IP-рейтинг	IPX7
Динамики	2 x 40 мм Full-range Speaker
Мощность динамиков	2x5 Вт, через Type-C
Частотный диапазон	60 Гц - 20 кГц
SNR	≥80dB(A)
Время воспроизведения (зависит от содержимого аудио и громкости)	Около 24 часов (при 50% громкости)
Время зарядки	4 часа
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Тип аккумулятора	18650

Конфигурация кнопок

- Включение/выключение питания
- Кнопка питания/индикатор Bluetooth/кнопка сопряжения стерео
- Громкость + Следующий трек
- Громкость - Предыдущий трек
- Воспроизведение/Пауза
- Многофункциональный инструмент
- Микрофон
- Порт зарядки Type-C
- Порт аудиовхода AUX

Как работать

1. Включение/выключение

Нажмите кнопку ⏻ для включения/выключения.

2. Подключение Bluetooth

Включите функцию Bluetooth на устройстве.

Сопряжение	Индикатор Bluetooth мигает
Подключено	Индикатор Bluetooth мигает медленно

3. Отключение от Bluetooth

Быстро подключитесь к другому устройству, вы можете нажать кнопку «Стерео сопряжение» / дважды нажать, чтобы отключиться от Bluetooth.

4. Стерео сопряжение

Подключите 2 акустические системы Tronsmart Mirtune C2, чтобы насладиться мощным стереозвуком.

1) Нажмите кнопку «Стерео сопряжение» один раз на любом динамике (главный динамик), чтобы войти в режим стерео сопряжения, индикатор главного динамика мигает синим цветом, а второй динамик переходит в режим стерео сопряжения.

2) Если сопряжение прошло успешно, индикатор главного динамика мигает синим цветом, а второй динамик остается белым.

3) Переключитесь на Aux IN/ Tronsmart Mirtune C2, чтобы подключиться.

5. Режим AUX

Просто подключите динамик и устройство, не поддерживающее Bluetooth, через кабель аудиоразъема 3,5 мм. Переключитесь в режим AUX, нажав кнопку «Стерео сопряжение».

6. Режим TF/Micro SD

Воспроизведение поддерживаемых MP3-файлов, хранящихся на вашей карте TF/Micro SD, при подключении карты к слоту.

1. Индикаторы

Индикатор зарядки мигает красным	Низкий заряд батареи
Индикатор зарядки горит красным	Батарея полностью заряжена
Индикатор зарядки выключен	Полностью заряжен

2. Сброс

Нажмите кнопку «Сброс» на 5 секунд.

3. Автоматическое выключение

Динамик автоматически выключится через 30 минут, если он не будет сопряжен с устройством или воспроизведение музыки не будет обнаружено. При обнаружении динамик автоматически включится.

Уход и Обслуживание

- Не используйте какие-либо абразивные или чистящие средства для чистки продукта, которые могут повредить его, или любой растворитель, например спирт, для чистки продукта.
- Не разбирайте продукт. Он не содержит деталей, которые может обслуживать пользователь.
- Не подвергайте продукт воздействию воды, дождя или влаги. Держите его подальше от жидкостей.
- Не подвергайте продукт воздействию экстремальных температур, включая, помимо прочего, прямые солнечные лучи, обогреватели или холодные помещения.
- Не подвергайте продукт воздействию открытого пламени, включая свечи или огонь.

Информация о гарантии

Спасибо, что выбрали Tronsmart. Это руководство по ограниченной гарантии Tronsmart представлено первоначальному владельцу продукта Tronsmart, который вы приобрели. Перед использованием продукта Tronsmart внимательно прочтите это руководство по гарантии. Эта гарантия предоставляет вам определенные законные права. У вас также могут быть другие права, которые различаются в зависимости от штата. Для получения дополнительной информации обратитесь к Политике гарантии на официальном сайте Tronsmart или свяжитесь с командой поддержки Tronsmart по адресу support@tronsmart.com.

日本語

Tronsmart Mirtune C2 ポータブルアウトドアスピーカーをご購入いただきありがとうございます。Tronsmart Mirtune C2 をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。ご質問やご意見がございましたら、メールにてお問い合わせください。support@tronsmart.com

パッケージの内容

- 1 x Mirtune C2 ポータブルアウトドアスピーカー
- 1 x Type-C 充電ケーブル
- 1 x AUX 3.5 オーディオケーブル
- 1 x ユーザーマニュアル

仕様

チップ	Mirtune C2
Bluetooth バージョン	A2DP、AVRCP、SPP、HFP
Bluetooth 範囲	約10メートル（障害物なし）
オーディオ規格	SBC
スピーカー	40mm フルレンジスピーカー
ドライバー出力	2 x 5W
入力電源	5V/2A
周波数帯域	60Hz - 20kHz
SNR	≥80dB(A)
再生時間（再生コンテンツとボリュームによって異なります）	最大24時間（50%ボリューム）
充電時間	4時間
バッテリー容量	2600mAh
バッテリータイプ	18650

ボタンの設定

- 電源オン/電源オフ
- 電源ボタン/Bluetooth インジケーター
- ペアリングインジケーター
- 音量+/次のトラック
- 音量-/前のトラック
- 再生/一時停止
- マイク
- マルチファンクションツール
- TF/マイクロSDカード
- AUX-IN ポート

操作方法

1. 電源オン/オフ

⏻ 電源ボタンを3秒間長押しすると、電源がオン/オフになります。

2. 再生/一時停止

⏯ ボタンを押すと、音楽の再生/一時停止ができます。

3. 音量+/-

+ ボタンを押すと、音量が大きくなります。

- ボタンを押すと、音量が小さくなります。

4. 次の曲/前の曲

⏭ ボタンを押すと、次の曲に進みます。

⏮ ボタンを押すと、前の曲に戻ります。

5. Bluetooth ペアリングモード

Bluetooth ボタンを3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。

6. ステレオペアリング

ステレオペアリングボタンを3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。

7. マルチファンクションツール

マルチファンクションツールボタンを押すと、Bluetooth ペアリングモードに入ります。

8. マイク

マイクボタンを押すと、マイクのオン/オフを切り替えることができます。

使い方

1. オン/オフ

⏻ ボタンを押すと、オン/オフを切り替えることができます。

2. Bluetooth接続

Bluetooth 機能をデバイスでオンにします。

ペアリング	Bluetooth インジケーターが点滅する
接続済み	Bluetooth インジケーターがオン

3. Bluetooth の切断と終了

別のデバイスにすばやく接続し、「ステレオペアリング」ボタンを1回押して / Bluetooth ボタンを2回押すと終了します。

4. ステレオペアリング

Tronsmart Mirtune C2 スピーカーを2台ペアリングして、パワフルなステレオサウンドをお楽しみください。

1) ペアリングボタンを1回押すと、スピーカー（マスタースピーカー）のペアリングモードに入ります。マスターのインジケーターが青く点滅し、2台目のステレオペアリングモードに入ります。

2) ペアリングが正常に完了すると、マスタースピーカーのインジケーターが青く点滅し、もう一方のスピーカーのインジケーターが白く点灯します。

3) Tronsmart Mirtune C2 / AUX 入力にスイッチして、接続します。

5. AUX モード

シンプルにオーディオケーブルを使用して、スピーカーとお使いの非 Bluetooth デバイスを接続することができます。マルチファンクションツールボタンを押して、AUX モードに切り替えます。

6. TF/Micro SD カード スロットモード

TF/Micro SD カードをスロットに挿入すると、カードに保存されている対応 MP3 ファイルを再生することができます。

1. インジケーター

充電インジケーターが赤く点滅	電池残量が少ない
充電インジケーターが赤く点灯	充電
充電インジケーターがオフ	フル充電

2. リセット

リセットボタンを5秒間押します。

3. 自動電源オフ

スピーカーは、30分間ペアリングされていない場合、または音楽が再生されない場合、電源が自動的に切断されます。いずれかが検出されると、スピーカーは以前のステータスを再開します。

お手入れとメンテナンス

- 研磨剤や洗浄剤を使用しないでください。アルコールなどの溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。
- 製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 製品を水、雨、湿気にさらさないでください。液体から遠ざけてください。
- 製品を直射日光、暖房器具、寒冷地など、極端な温度にさらさないでください。
- 製品をキャンドルや火などの炎にさらさないでください。

保証について

Tronsmart をご購入いただきありがとうございます。この「Tronsmart 限定保証ガイド」は、お客様が購入された Tronsmart 製品の元の所有者に提供されます。Tronsmart 製品をご使用になる前に、この保証ガイドをよくお読みください。この保証により、お客様には特定の法的権利が与えられます。また、州によって異なる他の権利が適用される場合があります。詳細については、Tronsmart 公式 Web サイトの保証ポリシーを参照するか、Tronsmart サポートチーム（support@tronsmart.com）までお問い合わせください。

한국어

Tronsmart Mirtune C2 휴대용 야외 스피커를 구입해 주셔서 감사합니다. 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오. 질문이나 의견이 있으시면 이메일로 문의하십시오: support@tronsmart.com

패키지 구성

- 1 x Mirtune C2 휴대용 야외 스피커
- 1 x Type-C 충전 케이블
- 1 x AUX 3.5 오디오 케이블
- 1 x 사용자 매뉴얼

사양

칩셋	Mirtune C2
블루투스 버전	A2DP, AVRCP, SPP, HFP
블루투스 범위	약 10m (장애물 없음)
오디오 코덱	SBC
스피커	40mm 풀레인지 스피커
드라이버 출력	2 x 5W
입력 전원	5V/2A
주파수 범위	60Hz - 20kHz
SNR	≥80dB(A)
재생 시간 (오디오 콘텐츠 및 볼륨에 따라 다름)	최대 24시간 (50% 볼륨)
충전 시간	4시간
배터리 용량	2600mAh
배터리 타입	18650

버튼 구성

- 전원 켜기/끄기
- 전원 버튼/블루투스 표시등
- 볼륨 + 다음 트랙
- 볼륨 - 이전 트랙
- 재생/일시 정지
- 멀티 기능 도구
- 마이크
- Type-C 충전 포트
- Aux-in 포트

작동 방법

1. 전원 켜기/끄기

⏻ 버튼을 3초 동안 누르면 켜기/끄기가 됩니다.

2. 블루투스 연결

장치에서 블루투스 기능을 켭니다.