





BANG MINI

PORTABLE PARTY SPEAKER

USER MANUAL

Button Configuration





USB-A Port

Aux-in Port

TF/SD Card Slot

Type-C Charging Port

How to Use



Power Button



2 s



Turn on/Turn off: Press Power Button for 2s.



x 1



Switch Music Playing Modes: Press M button once to switch among Bluetooth, TF/SD Card, USB Flash Disk & Aux-in Modes.



Light Switch



x 1



Switch LED Lighting Modes: Press Power Button once to switch among breathing mode, circle-light & light-off mode

*Kindly note that the lights will pulse with rhythm under music playing mode.



SoundPulse EQ Button



x 1



SoundPulse EQ Effect On: Press Once



x 1



SoundPulse EQ Effect Off: Press Once


Play/Pause
Button

 x 1  / 

Play/Pause: Press Once

 x 2 

Activate/Exit Voice Assistant: Double Press

 x 1 

Answer/Hang up a Call: Press Once

 2 s 

Reject a Call: Press for 2s

 3 s 

Disconnect Bluetooth: Press for 3s

 8 s 

Reset : Press for 8s




Volume-

 x 1 

Turn down Volume: Press Once

 2 s 

Previous Song: Press for 2s


Volume+

 x 1 

Turn up Volume: Press Once

 2 s 

Next Song: Press for 2s


Stereo Pairing
Button

 x 1 

Enter Stereo Pairing Mode: Press Once

 x 1 

Exit Stereo Pairing Mode: Press Once

Bluetooth Connection

- Click 'Tronsmart Bang Mini' to Connect.
- Attached to NFC Area to Connect. (Only for certain Android phones)





How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of the host speaker will stay white while vice one will off.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of the host speaker will stay white while vice one will flash white once 3s.
4. Search & click 'Tronsmart Bang Mini' to connect. The stereo pairing indicator of the host speaker will stay white while vice one will stay white for 5s.
5. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker to exit stereo pairing mode.

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Bang Mini Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com

Package Contents

1 x Tronsmart Bang Mini Portable Outdoor Speaker
1 x 3.5mm Audio Cable
1 x Type-C Charging Cable
1 x Warranty Card
1 x User Manual
1 x SoundPulse® Card

NFC Streaming

Confirm Bluetooth & NFC functions are enabled on your device, and then put the device on the NFC area of the speaker to pair automatically.

USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under powering-on mode. Kindly note that the power bank functions for only 30 minutes if doesn't play any sound.

Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.
Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode

The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your U-disk when plugging into the slot.

Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth or doesn't play any sound after pairing. When on low battery or charging for a device for 30 minutes without playing sound, the speaker will power off automatically as well.

Specifications

Model	Bang Mini
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Audio Codec	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Transmission Distance	15m/49ft
Frequency Range	65Hz-20KHz
Playtime	LED Off: Up to 15 Hours(Varied by Volume Level & Audio Contents)
	LED On: Up to 5 Hours(Varied by Volume Level & Audio Contents)
Battery Capacity	7.4V/4000mAh
Input Power	5V/2A via Type-C Port
Output Power	50W
IP Rating	IPX6
Charging Time	4 Hours

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Bang Mini Portable Outdoor Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français

Merci d'avoir acheté le haut-parleur extérieur portable Tronsmart Bang Mini. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à : support@tronsmart.com

Contenu du Colis

1 x haut-parleur extérieur portable Tronsmart Bang Mini
1 x câble audio de 3,5 mm
1 x câble de charge de type C
1 x carte de garantie.
1 x manuel d'utilisation
1 x carte SoundPulse®

Diffusion NFC

Vérifiez que les fonctions Bluetooth et NFC sont activées sur votre appareil, puis placez l'appareil sur la zone NFC de l'enceinte pour l'appairer automatiquement.

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension. Veuillez noter que la banque d'alimentation ne fonctionne que pendant 30 minutes si elle ne produit aucun son.

Mode d'entrée Auxiliaire

Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.
Remarque: Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

Mode Fente pour Carte TF

Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

Mode Clé USB

Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lors de la connexion à la fente.

Arrêt automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne s'apparie avec aucun appareil via Bluetooth ou s'il n'émet aucun son après l'appariement. Lorsque la batterie est faible ou que vous chargez un appareil pendant 30 minutes sans émettre de son, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	Bang Mini
Couleur	Le noir
Version Bluetooth	5.3
Un codec audio	SBC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distance de transmission	15m/49ft
Gamme de fréquences	65Hz-20KHz
Récréation	LED Éteinte : Jusqu'à 15 Heures (Variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio) LED Allumée : Jusqu'à 5 Heures (Variable Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio)
Capacité de la batterie	7.4V/4000mAh
La puissance d'entrée	5V/2A via le Port de Type C
Puissance de sortie	50W
Classement IP	IPX6
Temps de charge	4 Heures

Entretien et Maintenance

- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conserver le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité provenant de l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit hostile.
- Ne jetez pas ce produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations de Garantie

Votre « haut-parleur d'extérieur portable Tronsmart Bang Mini » est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse support@tronsmart.com.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Outdoor-Lautsprecher Tronsmart Bang Mini entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com

Packungsinhalt

1 x Tronsmart Bang Mini Tragbarer Outdoor-Lautsprecher
1 x 3,5-mm-Audiokabel
1 x Typ-C-Ladekabel
1 x Garantiekarte
1 x Benutzerhandbuch
1 x SoundPulse®-Karte

NFC-Streaming

Bestätigen Sie, dass die Bluetooth- und NFC-Funktionen auf Ihrem Gerät aktiviert sind, und legen Sie das Gerät dann auf den NFC-Bereich des Lautsprechers, um es automatisch zu koppeln.

USB-A-Powerbank-Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Einschaltmodus an den USB-A-Anschluss angeschlossen wird. Bitte beachten Sie, dass die Powerbank nur 30 Minuten lang funktioniert, wenn kein Ton abgespielt wird.

Aux-in-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

USB-Flash-Laufwerksmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer U-Disk ab, wenn Sie ihn in den Steckplatz stecken.

Automatisches Ausschalten

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er mit keinem Gerät über Bluetooth gekoppelt ist oder nach der Kopplung keinen Ton wiedergibt. Wenn der Akku schwach ist oder ein Gerät 30 Minuten lang ohne Tonwiedergabe aufgeladen wird, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	Bang Mini
Farbe	Schwarz
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Übertragungsentfernung	15m/49ft
Frequenzbereich	65Hz-20KHz
Spielzeit	LED aus: Bis zu 15 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt) LED an: Bis zu 5 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Batteriekapazität	7,4 V/4000 mAh
Eingangsleistung	5V/2A über Typ-C-Anschluss
Ausgangsleistung	50 W
IP-Bewertung	IPX6
Ladezeit	4 Stunden

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es vorsichtig, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen

Ihr „Tronsmart Bang Mini Tragbarer Outdoor-Lautsprecher“ wird dem ursprünglichen Besitzer für 12 Monate ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service garantiert. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter support@tronsmart.com.

Español

Gracias por comprar el altavoz portátil para exteriores Tronsmart Bang Mini. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, contáctenos por correo electrónico a: support@tronsmart.com.

Contenidos del Paquete

1 x Altavoz Portátil para Exteriores Tronsmart Bang Mini
1 x Cable de Audio de 3,5 mm.
1 x Cable de Carga Tipo C.
1 x Tarjeta de Garantía.
1 x Manual de Usuario.
1 x Tarjeta SoundPulse®

Transmisión NFC

Confirme que las funciones de Bluetooth y NFC estén habilitadas en su dispositivo y luego coloque el dispositivo en el área NFC del altavoz para emparejarlo automáticamente.

Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A en el modo de encendido. Tenga en cuenta que el banco de energía funciona solo durante 30 minutos si no reproduce ningún sonido.

Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm.

Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

Modo de Ranura para Tarjeta TF

El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

Modo de Unidad Flash USB

El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando la batería está baja o se está cargando un dispositivo durante 30 minutos sin reproducir sonido, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	Bang Mini
Color	Negro
Versión Bluetooth	5.3
Códec de audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distancia de transmisión	15 m/49 pies
Rango de frecuencia	65Hz-20KHz
Tiempo de juego	LED apagado: hasta 15 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
	LED encendido: hasta 5 horas (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Capacidad de la batería	7,4 V/4000 mAh
Potencia de entrada	5 V/2 A a través del puerto tipo C
Potencia de salida	50W
Clasificación del IP	IPX6
Tiempo de carga	4 horas

Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni salte sobre él y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Conservar el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar hostil.
- No deseche este producto en el fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su 'Altavoz portátil para exteriores Tronsmart Bang Mini' está garantizado para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. Tronsmart no es responsable por el uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per esterni Tronsmart Bang Mini. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di ulteriori domande o commenti, contattaci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com.

Contenuto della Confezione

1 x Altoparlante da Esterno Portatile Tronsmart Bang Mini
1 x Cavo Audio da 3,5 mm
1 x Cavo di Ricarica di Tipo C
1 x Scheda di Garanzia
1 x Manuale Utente
1 x Scheda SoundPulse®

Streaming NFC

Verifica che le funzioni Bluetooth e NFC siano abilitate sul tuo dispositivo, quindi posiziona il dispositivo nell'area NFC dell'altoparlante per l'accoppiamento automatico.

Funzione Power Bank USB-A

Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione. Si prega di notare che il power bank funziona solo per 30 minuti se non riproduce alcun suono.

Modalità Ingresso Ausiliario

Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm. Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per Schede TF

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collega la scheda allo slot.

Modalità Chiavetta USB

L'altoparlante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando si collega allo slot.

Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con nessun dispositivo tramite Bluetooth o non riproduce alcun suono dopo l'associazione. Quando la batteria è scarica o si carica un dispositivo per 30 minuti senza riprodurre l'audio, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Specifiche

Modello	Bang Mini
Colore	Nero
Versione Bluetooth	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Distanza di Trasmissione	15 m/49 Piedi
Intervallo di Frequenze	65Hz-20KHz
Tempo di Gioco	LED Spento: Fino a 15 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio) LED Acceso: fino a 5 Ore (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio)
Capacità della Batteria	7,4 V/4000 mAh
Potenza di Ingresso	5 V/2 A Tramite Porta di Tipo C
Potenza di Uscita	50 W
Classificazione IP	IPX6
Tempo di Carica	4 Ore

Cura e Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detersivo o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere o saltarci sopra e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità dall'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.

Informazioni di Garanzia

Il tuo "Altoparlante da Esterno Portatile Tronsmart Bang Mini" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e lavorazione in condizioni di uso e servizio normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

русский

Благодарим вас за покупку портативной наружной колонки Tronsmart Bang Mini. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и держите его под рукой для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com.

содержимое пакета

1 x Tronsmart Bang Mini Портативный Наружный Динамик
1 x 3,5 мм Аудиокабель
1 x Зарядный Кабель Типа C
1 x Гарантийный Талон
1 x Руководство Пользователя
1 x Карта Soundpulse®

Потоковая Передача по NFC

Убедитесь, что функции Bluetooth и NFC включены на вашем устройстве, а затем поместите устройство в область NFC динамика для автоматического сопряжения.

Функция USB-A Power Bank

Этот динамик поддерживает функцию зарядки через USB, которая автоматически обнаружит ваше устройство и начнет заряжать его, когда зарядный кабель подключен к порту USB-A в режиме включения. Обратите внимание, что внешний аккумулятор работает только 30 минут, если не воспроизводится звук.

Дополнительный Режим

Просто подключите динамик к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм. Примечание. После подключения аудиокабеля динамик автоматически переключается в режим Aux-in.

Режим Слота Для Карт TF

Динамик будет воспроизводить музыку с вашей карты TF/Micro SD при подключении карты в слот.

Режим USB-накопителя

Динамик будет воспроизводить музыку с вашего U-диска при подключении к слоту.

Автоматическое Выключение

Динамик автоматически отключится через 30 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth или не будет воспроизводить звук после сопряжения. При низком заряде батареи или зарядке устройства в течение 30 минут без воспроизведения звука динамик также автоматически отключается.

Характеристики

Модель	Bang Mini
Цвет	Черный
Версия Bluetooth	5.3
Аудио кодек	СБК
Bluetooth-совместимость	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Дальность передачи	15 м/49 футов
Диапазон частот	65 Гц-20 кГц
Время воспроизведения	Светодиод выключен: до 15 часов (зависит от уровня громкости и аудиоконтента) Светодиод горит: до 5 часов (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)
Емкость батареи	7,4 В/4000 мАч
Входная мощность	5 В/2 А через порт Type-C
Выходная мощность	50 Вт
IP-рейтинг	IPX6
Время зарядки	4 часа

Уход и Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие средства или чистящие материалы для очистки устройства, так как любые химические вещества могут сделать это устройство непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на него, бережно относитесь к нему для достижения наилучших результатов.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага из-за влажности могут скапливаться на корпусе изделия, если оно хранится в неблагоприятном месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация о Гарантии

На ваш «Tronsmart Bang Mini Портативный Наружный Динамик» предоставляется гарантия первоначальному владельцу на 12 месяцев с даты покупки на дефекты материала и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не будет превышать покупной цены продукта. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語

Tronsmart Bang Mini ポータブル屋外スピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。使用前にユーザーマニュアルをお読みにになり、後で参照できるように保管してください。ご不明な点やご意見がございましたら、support@tronsmart.comまでメールでお問い合わせください。

パッケージの内容

1 x Tronsmart Bang Mini ポータブル屋外スピーカー
1 x 3.5mmオーディオケーブル
1 x Type-C充電ケーブル
1 x 保証カード
1 x ユーザーマニュアル
1 x SoundPulse®カード

NFCストリーミング

デバイスでBluetoothとNFC機能が有効になっていることを確認してから、デバイスをスピーカーのNFC領域に置いて自動的にペアリングします。

USB-A/パワーバンク機能

このスピーカーは、電源投入モードで充電ケーブルがUSB-Aポートに接続されると、デバイスを自動的に検出して充電を開始するUSB充電機能を備えています。音が出ない場合、パワーバンクは30分間しか機能しないことに注意してください。

補助モード

3.5mmオーディオジャックケーブルを介してスピーカーをBluetooth以外のデバイスに接続するだけです。
注：オーディオケーブルを接続すると、スピーカーは自動的にAux-inモードに切り替わります。

TFカードスロットモード

カードをスロットに差し込むと、スピーカーはTF/Micro SDカードの音楽を再生します。

USBフラッシュドライブモード

スロットに接続すると、スピーカーがUディスクから音楽を再生します。

自動電源オフ

Bluetoothを介してデバイスとペアリングしない場合、またはペアリング後にサウンドが再生されない場合、スピーカーは30分後に自動的に電源がオフになります。バッテリー残量が少ない場合、またはデバイスを30分間充電しても音が出ない場合は、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

仕様

モデル	Bang Mini
色	黒
Bluetoothバージョン	5.3
オーディオコーデック	SBC
Bluetoothの互換性	A2DP / AVRCP / HFP / HSP
伝送距離	15m / 49ft
周波数範囲	65Hz~20KHz
プレイタイム	LEDオフ：最大15時間（音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります） LED点灯：最大5時間（音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります）
バッテリー容量	7.4V / 4000mAh
入力電力	Type-Cポート経由の5V/2A
出力電力	50W
IP定格	IPX6
充電時間	4時間

ケア&メンテナンス

- 化学薬品を使用するとこのデバイスが使用できなくなる可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。本製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 落としたりジャンプしたりしないでください。最高のパフォーマンスが得られるように注意して扱ってください。
- 製品は乾燥した場所に保管してください。湿気によるほこり、汚れ、湿気は、不親切な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に投じしないでください。電池が爆発したり、漏れたりする可能性があります。

保証情報

「Tronsmart Bang Mini ポータブル屋外スピーカー」は、通常の使用およびサービスでの材料および製造上の欠陥に対して、購入日から12か月間元の所有者に保証されます。Tronsmartは、この製品の偶発的な使用について責任を負わず、その責任は製品の購入価格を超えることはありません。製品の使用中に問題が発生した場合は、support@tronsmart.comでカスタマーサポートチームに連絡することを躊躇しないでください。



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-BANGMINI

CE RoHS



www.tronsmart.com

Made in China

