Tronsmart 20250508 - T8 - 说明书 - V1.5

CONTENTS

English 01-07
Italiano 08-13
Español 14-19
Deutsch 20-25
Français 26-31
русский 32-37
日本語 38-43
Polski 44-49
한국어 50-55
українська 56-61
简体中文 62-67

Tronsmart App

Download Tronsmart App from Google Play or App Store.

Apple Store: Search for "Tronsmart" or "Tronsmart Pro" in the App Store and download it.

Google Play: Search for "Tronsmart" or "Tronsmart Pro" in Google Play and download it.

How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting in your device, search & click "Tronsmart T8" to connect.
2. Open Tronsmart App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Click "Tronsmart T8" to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizer, lights, etc.

Care & Maintenance

Do not use harsh or abrasive cleaners or cleaning materials to clean the product as any type of chemical may make the device unusable.

Do not expose the product to water or any other liquid for long periods of time. Only wipe or spray on a cloth and make sure to not let water get into the product.

Do not attempt to disassemble the product. Any unauthorized disassembly can accumulate on the body of the product it kept at an unfriendly temperature. Do not expose the product to fire or flame as it can cause damage to the product.

Warranty Information

Thank you for choosing Tronsmart Speaker, it warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for any accidents or injuries caused by misuse, abuse, or improper handling of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Warning Statement

This device is in conformance to the FCC regulations. It may not cause harmful interference and must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

English

Thank you for purchasing the Tronsmart T8 Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you encounter any problems or have any concerns, please contact us via e-mail at support@tronsmart.com.

Package Contents

- 1 x Tronsmart T8 Portable Outdoor Speaker
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x Lanyard Strap
- 1 x User Manual
- 1 x Sound&Light Card
- 1 x Warranty Card

Button Configuration

1. Power On/Power Off, Power Indicator, Charging Indicator
2. Bluetooth Indicator
3. Previous Track
4. Play/Pause
5. Next Track
6. Sound&Type-E(2.5) Button/Sound&Aux-In(3.5) Indicator
7. Aux-In Port
8. Type-E Port
9. Type-C Charging Port
10. Power Hole
11. Volume Wheel

*Press for 3 sec.

How to Use

1. Turn On/Off

2. Connection

Search & click "Tronsmart T8" to connect.

3. Disconnect from device

Turn off Bluetooth on the device, you could press the "Bluetooth" button once to disconnect from device.

4. True Wireless Stereo Mode

Connect 2 Tronsmart T8 speakers to enjoy powerful stereo sound.

1) Turn on both speakers. Please make sure either speaker has entered pairing mode.

2) Press Bluetooth button for 3s of either speaker(Host Speaker) to enter pairing mode(Bluetooth indicator flashes fast).



3) A paired successfully, the host speaker will flash blue while vice one will flash white.



4) Search & click Tronsmart T8 to connect.

5. Aux-In Mode

Kindly connect the speaker with your wired device via the 3.5 mm audio jack cable(Not included).

1) Insert one end of 3.5 mm audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-In mode.

6. TF/Micro SD Card Slot Mode

The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

7. Dual Audio Modes

- Search & click "Tronsmart T8 to connect with device A.
- Search & click "Tronsmart T8 to connect to the device Mode that do not like the pairing record on the device.
- Tronsmart T8 will enable pairing mode.
- Click "Tronsmart T8" to connect with device B.
- Click Tronsmart T8" on device A to connect.

8. Indicator

Power indicator flashes red	Battery Low
Power indicator stays red	Charging
Power indicator off	Fully Charged

9. Reset

Press "Bluetooth" button for 6s.

10. Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device. When a few battery, the speaker will power off automatically as well.

Italiano

Grazie per aver acquistato il diffusore portatile da esterno Tronsmart T8. Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimento futuro. In caso di problemi o dubbi, non esitare a contattarci via e-mail all'indirizzo support@tronsmart.com.

Il Pacchetto Contiene

- 1 x altoparlante da esterno Tronsmart T8
- 1 x cavo di ricarica di tipo C
- 1 x cinturino da polso
- 1 x manuale utente
- 1 x scheda Sound&Light
- 1 x Contenuto nascosto

Configurazione dei Pulsanti

1. Accensione/Spegnimento, Indicatore di alimentazione, Indicatore di carica
2. Indicatore di stato Bluetooth
3. Traccia precedente
4. Riproduzione/Pausa
5. Traccia successiva
6. Pulsante Sound/Tipo-E(2.5)/Indicatore Sound/Aux-In(3.5)
7. Porta Aux-In
8. Porta di ricarica Tipo-C
9. Foro per cinturino
10. Rotella del volume

*Premere per 3 secondi

Come utilizzare

1. Accendere/Spegnere

2. Connessione Bluetooth

Premere e fare clic su "Tronsmart T8" per connettersi.

3. Disconnessione dal Bluetooth

Spegnere il Bluetooth sul dispositivo, è possibile premere una volta il pulsante "Bluetooth" per disconnettersi dal dispositivo.

4. Doppia modalità stereo wireless

Collega 2 altoparlanti Tronsmart T8 per godersi un potente suono stereo.

1) Accendere entrambi i diffusori. Assicurarsi che uno dei due diffusori sia entrato in modalità di accoppiamento.

2) Premere il pulsante "Bluetooth" per 3 secondi su uno dei due diffusori (altoparlante host) per entrare in modalità di accoppiamento (l'indicatore Bluetooth lampeggia velocemente).



3) Se l'accoppiamento è riuscito, il diffusore inizia lampeggiare in blu mentre l'altro rimane blu.

4) Cerca e fai clic su "Tronsmart T8" per connetterti.

5. Modalità audio ausiliaria

Collega il dispositivo con un cavo audio da 3,5 mm (non in dotazione).

1) Inserire un'estremità del cavo audio da 3,5 mm, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-In.

6. Modalità slot per scheda TF/Micro SD

Riproduci la musica dalla tua scheda TF/Micro SD quando vi è inserita la scheda.

7. Modalità audio doppia

- Cerca e fai clic su "Tronsmart T8 per connettersi con il dispositivo A.
- Cerca e fai clic su "Tronsmart T8 per connettersi a un dispositivo diverso da quello precedentemente accoppiato.
- Tronsmart T8 entra in modalità di accoppiamento.
- Fai clic su "Tronsmart T8" per connettersi con il dispositivo B.
- Fare clic su "Tronsmart T8" sul dispositivo A per connettersi.

8. Indicatore

L'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso	Batteria scarica
L'indicatore di alimentazione rimane rosso	Ricarica
L'indicatore è spento	Completamente carico

9. Ripristino

Premere il pulsante "Bluetooth" per 6 secondi.

10. Spegnimento automatico

Il diffusore si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non è accoppiato con alcun dispositivo. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

Español

Gracias por comprar el diffusore portátil para exteriores Tronsmart T8. Lea el manual de usuario antes de usarlo y guárdelo a mano para futuras referencias. Si tiene algún problema o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en support@tronsmart.com.

Contenido del Paquete

- 1 x altavoz portátil para exteriores Tronsmart T8
- 1 x cable de carga tipo C
- 1 x correa de mano
- 1 x manual de usuario
- 1 x tarjeta Sound&Light
- 1 x Contenido oculto

Configuración de botones

1. Encendido/Apagado, Indicador de encendido, Indicador de carga
2. Botón Bluetooth/Indicador Bluetooth
3. Pista anterior
4. Reproducir/Pausa
5. Pista siguiente
6. Botón Sound/Tipo-E(2.5)/Sound/Aux-In(3.5)
7. Puerto de entrada Aux-In
8. Puerto de carga Tipo-C
9. Puerto de tipo C
10. Orificio de ojal
11. Rueda de volumen

*Pulse durante 3s para apagar o por 6s para para reiniciar.

Cómo utilizar

1. Encender/Apagar

2. Conexión Bluetooth

Busque y haga clic en "Tronsmart T8" para conectarse.

3. Desconectarse de Bluetooth

Apague el Bluetooth en el dispositivo, puede pulsar una vez el botón "Bluetooth" para desconectarse del dispositivo.

4. Modo estéreo inalámbrico verdadero

Conecte 2 altavoces Tronsmart T8 para disfrutar de un potente sonido estéreo.

1) Encienda ambos altavoces. Asegúrese de que uno de ellos haya entrado en el modo de emparejamiento.

2) Mantenga pulsado el botón Bluetooth durante 3 segundos en cualquiera de los altavoces (altavoz host) para entrar en el modo de emparejamiento (el indicador Bluetooth parpadea rápidamente).

3) Si el emparejamiento se realiza correctamente, el altavoz anfitrión parpadeará en azul mientras que el otro permanecerá en azul.

4) Busque y haga clic en "Tronsmart T8" para conectarse.

5. Modo de entrada auxiliar

Utilice un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) para conectar el altavoz a su dispositivo con cable.

1) Inserte un extremo del cable de audio de 3,5 mm, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

6. Modo de ranura para tarjeta TF/Micro SD

Reproduzca música desde su tarjeta TF/Micro SD cuando la inserte en la ranura.

7. Modos de audio dual

- Busque y haga clic en "Tronsmart T8 para conectar con el dispositivo A.
- Busque y haga clic en "Tronsmart T8 para conectarse a un dispositivo diferente al que se emparejó anteriormente.
- Tronsmart T8 habilitará el modo de emparejamiento.
- Haga clic en "Tronsmart T8" para conectarse con el dispositivo B.
- Haga clic en "Tronsmart T8" en el dispositivo A para conectarse.

8. Indicador

L'indicatore d'alimentazione lampeggia in rosso	Batería baja
L'indicatore d'alimentazione rimane rosso	Cargando
L'indicatore è spento	Completamente cargado

9. Restablecer

Mantenga pulsado el botón «Bluetooth» durante 6 segundos.

10. Apagado automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth. Cuando la batería esté baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart T8 Tragbaren Außenlautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@tronsmart.com.

Packungsinhalt

- 1 x Tronsmart T8 tragbarer Außenlautsprecher
- 1 x Typ-C-Ladekabel
- 1 x Trageschlaufe
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Sound&Light-Karte
- 1 x Garantiekarte (Zubehör)

Tastenkonfiguration

1. Einschalten/Ausschalten, Betriebsanzeige, Ladeanzeige
2. Bluetooth-Taste/Bluetooth-Anzeige
3. Vorheriger Titel
4. Wiedergabe/Pause
5. Nächster Titel
6. Sound/Typ-E(2.5)/Sound/Aux-In(3.5)-Anzeige
7. Aux-In-Anschluss
8. TF-Kartensteckplatz
9. Typ-C-Ladeanschluss
10. Trageschlaufe
11. Lautstärkerad

*Zum Ausschalten 3s lang mit einer Taste/dreh einem Kartenstift anstellen.

Wie benutzt man

1. Ein-/Ausschalten

2. Bluetooth-Verbindung

Suchen Sie nach „Tronsmart T8" und eine Verbindung herzustellen.

3. Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung

Sie können einfach Bluetooth auf Ihrem Gerät ausschalten, können Sie die „Bluetooth"-Taste einmal drücken, um die Verbindung zum Gerät zu trennen.

4. True Wireless Stereo-Modus

Schließen Sie 2 Tronsmart T8 Lautsprecher an, um ein kraftvolles Stereosound zu genießen.

1) Schalten Sie beide Lautsprecher ein. Vergewissern Sie sich dass einer der beiden Lautsprecher den Pairing-Modus aktiviert hat.



2) Drücken Sie die „Bluetooth"-Taste eines der beiden Lautsprecher (Host-Lautsprecher) für 3s, um den Pairing-Modus zu aktivieren (zum Beispiel schnell blinkend).

3) Wenn das Pairing erfolgreich war, blinkt der Host-Lautsprecher blau, während der andere Lautsprecher weiß blinkt.



4) Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart T8", um eine Verbindung herzustellen.

5. Aux-In-Modus

Verbinden Sie Ihr Gerät „Bluetooth" für benutzen Sie.

6. Steckplatz für TF/Micro SD-Karte

Spielen Sie Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz einlegen.

7. Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht mit einem Gerät gekoppelt wird. Wenn der Akku schwach ist, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Français

Merci d'avoir choisi notre haut-parleur étanche portable Tronsmart T8. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et le conserver à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à support@tronsmart.com.

Paquet Contient

- 1 haut-parleur d'extérieur portable Tronsmart T8
- 1 câble de charge Type-C
- 1 bandoulière
- 1 manuel d'utilisation
- 1 carte Sound&Light
- 1 Contenu caché

Configurations du Bouton

1. Marche/Arrêt, Indicateur d'alimentation, Indicateur de charge
2. Bouton/Indicateur Bluetooth
3. Piste précédente
4. Lecture/Pause
5. Piste suivante
6. Bouton Sound/Type-E(2.5)/Sound/Aux-In(3.5)
7. Emplacement pour carte TF
8. Emplacement pour carte TF
9. Port de charge de type C
10. Trou de corde
11. Molette de volume

*Pointez pendant 3s avec un stylo ou une épingle à carte pour réinitialiser.

Comment l'utiliser

1. Allumer / éteindre

2. Connexion Bluetooth

Recherchez et cliquez sur "Tronsmart T8" pour vous connecter.

3. Déconnectez-vous de Bluetooth

Lorsque l'appareil a un autre appareil, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton « Bluetooth » pour vous déconnecter de l'appareil.

4. Véritable mode stéréo sans fil

Connectez 2 haut-parleurs Tronsmart T8 pour profiter d'un son stéréo puissant.

1) Allumez les deux haut-parleurs. Assurez-vous que l'un des haut-parleurs est entré en mode d'appairage.

2) Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 3 secondes sur l'un des haut-parleurs (haut-parleur hôte) pour entrer en mode d'appairage (le voyant Bluetooth clignote rapidement).

3) Si l'appairage est réussi, le haut-parleur hôte clignote en bleu tandis que l'autre reste bleu.



4) Recherchez et cliquez sur "Tronsmart T8" pour vous connecter.

5. Mode entrée auxiliaire

Connectez votre appareil à l'aide d'un câble audio jack 3,5 mm (non fourni).

1) Insérez une extrémité du câble audio de 3,5 mm, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-In.

6. Mode fente pour carte TF/Micro SD

Le haut-parleur joue la musique de votre carte TF/Micro SD lorsque vous insérez la carte dans la fente.

7. Modes audio doubles

- Recherchez et cliquez sur "Tronsmart T8 pour vous connecter avec l'appareil A.
- Recherchez et cliquez sur "Tronsmart T8 pour vous connecter à un appareil différent de celui précédemment appairé.
- Tronsmart T8 va activer le mode d'appairage.
- Cliquez sur "Tronsmart T8" pour vous connecter avec l'appareil B.
- Cliquez sur "Tronsmart T8" sur l'appareil A pour vous connecter.

8. Indicateur

Le voyant rouge clignote lentement	Batterie faible
Le voyant rouge reste allumé	En charge
Le voyant rouge s'éteint	Entièrement chargé

9. Réinitialiser

Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 6 secondes.

10. Arrêt automatique

Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 30 minutes s'il n'est en couplage avec aucun appareil via Bluetooth. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Русский

Благодарим вас за покупку Tronsmart уличная колонка Tronsmart T8. Перед использованием внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для последующего использования. Если у вас есть вопросы или замечания, свяжитесь с нами по электронной почте support@tronsmart.com.

Содержимое упаковки

- 1 x Портативная уличная колонка Tronsmart T8
- 1 x Кабель для зарядки Type-C
- 1 x Ремешок
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Карта Sound&Light
- 1 x Скрытое содержимое

Конфигурация кнопок

1. Включение/выключение, индикатор питания, индикатор зарядки
2. Bluetooth/индикатор Bluetooth
3. Предыдущий трек
4. Воспроизведение/пауза
5. Следующий трек
6. Sound/Type-E(2.5)/Sound/Aux-In(3.5)
7. Порт Aux-In
8. Порт для зарядки Type-C
9. Отверстие для ремешка
10. Колесо регулировки громкости

*Нажмите и удерживайте в течение 3 с, чтобы выключить, или 6 с, чтобы перезагрузить.

Как использовать

1. Включение/выключение

2. Подключение Bluetooth

Найдите и нажмите "Tronsmart T8" для подключения.

3. Отключение от Bluetooth

Выключите Bluetooth на устройстве, можно нажать кнопку "Bluetooth" один раз, чтобы отключиться от устройства.

4. Режим истинного беспроводного стереозвука

Подключите 2 колонки Tronsmart T8, чтобы насладиться мощным стереозвуком.

1) Включите обе колонки. Убедитесь, что одна из колонок перешла в режим сопряжения.

2) Нажмите кнопку "Bluetooth" на одной из колонок (основная колонка) в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения (индикатор Bluetooth быстро мигает).

3) Если сопряжение прошло успешно, основная колонка будет мигать синим цветом, а другая — белым.

4) Найдите и нажмите "Tronsmart T8", чтобы подключиться.

5. Режим Aux-In

Подключите устройство с помощью кабеля 3,5 мм (не входит в комплект).

1) Вставьте один конец кабеля 3,5 мм, колонка автоматически переключится в режим Aux-In.

6. Слот для карты TF/Micro SD

Воспроизведение музыки с карты TF/Micro SD при ее установке в слот.

7. Режимы двойного аудио

- Найдите и нажмите "Tronsmart T8, чтобы подключиться к устройству A.
- Найдите и нажмите "Tronsmart T8, чтобы подключиться к устройству, отличному от ранее сопряженного.
- Tronsmart T8 включит режим сопряжения.
- Нажмите "Tronsmart T8", чтобы подключиться к устройству B.
- Нажмите "Tronsmart T8" на устройстве A, чтобы подключиться.

8. Индикатор

Индикатор питания мигает красным	Низкий заряд батареи
Индикатор питания горит красным	Зарядка
Индикатор питания выключен	Полностью заряжен

9. Сброс

Нажмите кнопку "Bluetooth" на 6 с.

10. Автоматическое выключение

Колонка автоматически выключится через 30 минут, если не будет сопряжена ни с одним устройством через Bluetooth. Когда батарея разряжена, колонка также автоматически выключится.

日本語

Tronsmart T8 ポータブル屋外スピーカーをご購入いただきありがとうございます。ご使用前にユーザーマニュアルをお読みいただき、後で参照できるように手元に置いておいてください。ご質問やご不明な点がございましたら、support@tronsmart.com までお気軽にお問い合わせください。

パッケージの内容

- 1 x Tronsmart T8 ポータブル屋外スピーカー
- 1 x Type-C 充電ケーブル
- 1 x ストラップ
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x Sound&Light カード
- 1 x 保証カード

ボタンの設定

1. 電源オン/電源オフ、電源インジケーター、充電インジケーター
2. Bluetooth ボタン/Bluetooth インジケーター
3. 前のトラック
4. 再生/一時停止
5. 次のトラック
6. Sound/Type-E(2.5) ボタン/Sound/Aux-In(3.5) インジケーター
7. Aux-In ポート
8. TF カードスロット
9. Type-C 充電ポート
10. ストラップホール
11. ボリュームホイール

*3 秒ほど、ペンなどを使ってリセットホールを押します。

使い方

1. オン/オフを切り替えます

2. Bluetooth 接続

「Tronsmart T8」を検索してペアリングし、接続します。

3. Bluetooth を切断します

Bluetooth をオフにすると、デバイスから自動的に切断されます。または、「Bluetooth」ボタンを押すことでも切断できます。

4. TWS ステレオモード

2 台の Tronsmart T8 をペアリングすると、迫力のあるステレオサウンドをお楽しみいただけます。

1) 両方のスピーカーの電源を入れます。ペアリングモードに入っていることを確認してください。

2) 片方のスピーカー（ホットスピーカー）の「Bluetooth」ボタンを 3 秒間長押しして、ペアリングモードに入ります（Bluetooth インジケーターが速く点滅します）。

3) ペアリングが成功すると、ホットスピーカーは青色に点滅し、もう一方のスピーカーは白色に点滅します。

4) 「Tronsmart T8」を検索して接続します。

5. Aux-In モード

Aux-In ケーブル（別売）を使用して、デバイスを Aux-In ポートに接続します。

1) Aux-In ケーブルの片方の端を Aux-In ポートに接続すると、Aux-In モードに切り替わります。

6. TF/Micro SD カードスロットモード

TF/Micro SD カードをスロットに挿入すると、TF/Micro SD カードの音楽が再生されます。

7. デュアルオーディオモード

- 「Tronsmart T8」を検索して接続します。デバイス A に接続します。
- Tronsmart T8 をペアリングしたことがあるデバイスに接続する場合は、Tronsmart T8 をペアリングモードにします。
- Tronsmart T8 がペアリングモードになります。
- デバイス B で「Tronsmart T8」をクリックして接続します。
- デバイス A で「Tronsmart T8」をクリックして接続します。

8. インジケーター

電源インジケーターが点滅する（バッテリー残量が少ないことを示します）	充電が必要です
電源インジケーターが点灯する	充電中
電源インジケーターが消灯する	充電完了

9. リセット

「Bluetooth」ボタンを 6 秒間押します。

10. 自動電源オフ

30 分間ペアリングされていない場合、スピーカーは自動的に電源がオフになります。バッテリーが少ない場合も、スピーカーは自動的に電源がオフになります。

Polski

Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart T8. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku problemów lub pytań, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-mail.

Zawartość opakowania

- 1 x przenośny głośnik zewnętrzny Tronsmart T8
- 1 x kabel do ładowania Type-C
- 1 x pasek na rękę
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x karta Sound&Light
- 1 x Ukryta zawartość

Konfiguracja przycisków

1. Włączanie/wyłączanie, wskaźnik zasilania, wskaźnik ładowania
2. Przycisk Bluetooth/wskaźnik Bluetooth
3. Poprzedni utwór
4. Odtwarzanie/pauza
5. Następny utwór
6. Dźwięk/Typ-E(2.5)/Dźwięk/Aux-In(3.5)
7. Gniazdo kart TF
8. Gniazdo karty TF
9. Port ładowania Type-C
10. Otwór mocowania
11. Pokrętło głośności

*Naciśnij przez 3 sekundy aby wyłączyć, naciśnij przez 6 sekundy, aby zresetować.

Jak korzystać

1. Włączanie / wyłączanie

2. Połączenie Bluetooth

Wyszukaj i kliknij „Tronsmart T8", aby nawiązać połączenie.

3. Odłączanie od Bluetooth

Wyłącz Bluetooth na urządzeniu, możesz nacisnąć przycisk „Bluetooth" jeden raz, aby odłączyć się od urządzenia.

4. Prawdziwy bezprzewodowy tryb stereo

Podłącz 2 głośniki Tronsmart T8, aby cieszyć się potężnym dźwiękiem stereo.

1) Włącz oba głośniki. Upewnij się, że jeden z głośników przeszedł w tryb parowania.

2) Naciśnij przycisk „Bluetooth" na 3 sekundy na jednym z głośników (głośnik hosta), aby przejść w tryb parowania (wolno miga na niebiesko).

3) Po pomyślnym sparowaniu głośnik hosta będzie migać na niebiesko, podczas gdy drugi głośnik będzie migać na biało.

4) Znajdź i kliknij „Tronsmart T8", aby połączyć się z głośnikiem.

5. Tryb Aux-In

Połącz urządzenie za pomocą przewodu audio jack 3,5 mm (nie jest dołączony do zestawu).

1) Włóż jeden koniec przewodu audio 3,5 mm, głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-In.

6. Gniazdo kart TF/Micro SD

Odtwarzaj muzykę z karty TF/Micro SD, gdy włożysz kartę do gniazda.

7. Tryby podwójnego audio

- Wyszukaj i kliknij „Tronsmart T8", aby połączyć się z urządzeniem A.
- Wyszukaj i kliknij „Tronsmart T8", aby połączyć się z innym urządzeniem niż wcześniej sparowane.
- Tronsmart T8 włączy tryb parowania.
- Kliknij „Tronsmart T8", aby połączyć się z urządzeniem B.
- Kliknij „Tronsmart T8" na urządzeniu A, aby połączyć się.

8. Wskaźnik

Wskaźnik zasilania miga na czerwono	Niski poziom baterii
Wskaźnik zasilania świeci na czerwono	Ładowanie
Wskaźnik zasilania jest wyłączony	Całkowicie naładowany

9. Resetowanie

Naciśnij przycisk „Bluetooth" na 6 s.

10. Automatyczne wyłączanie

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth. Gdy bateria będzie rozładowana, głośnik również wyłączy się automatycznie.

한국어

Tronsmart T8 휴대용 야외 스피커를 구매해 주셔서 감사합니다. 사용 전에 사용 설명서를 읽고 향후 참조를 위해 가까이 두십시오. 문제가 있거나 우려 사항이 있으면 support@tronsmart.com 으로 이메일을 통해 문의하십시오.

패키지 구성

- 1 x Tronsmart T8 휴대용 야외 스피커
- 1 x Type-C 충전 케이블
- 1 x 스트랩
- 1 x 사용 설명서
- 1 x Sound&Light 카드
- 1 x 보증 카드

버튼 구성

1. 전원 켜기/끄기, 전원 표시등, 충전 표시등
2. 블루투스/블루투스 표시등
3. 이전 트랙
4. 재생/일시 정지
5. 다음 트랙
6. Sound/Type-E(2.5) 버튼/Sound/Aux-In(3.5) 표시등
7. Aux-In 포트
8. Type-E 포트
9. Type-C 충전 포트
10. 전원 구멍
11. 볼륨 휠

*3초 동안 누르면 전원 켜기/끄기, 6초 동안 재부팅.

사용 방법

1. 전원 켜기/끄기

2. 블루투스 연결

장치에서 "Tronsmart T8"을 찾아서 클릭하여 연결합니다.

3. 블루투스 연결 해제

블루투스를 끄면 장치에서 연결이 해제됩니다. 또는 "블루투스" 버튼을 한 번 눌러 장치에서 연결을 해제할 수 있습니다.

4. 무선 스테레오 모드

2개의 Tronsmart T8 스피커를 연결하여 강력한 스테레오 사운드를 즐기세요.

1) 두 스피커의 전원을 켭니다. 스피커 중 하나가 페어링 모드에 들어갔는지 확인하세요.

2) 스피커 중 하나(호스트 스피커)의 "블루투스" 버튼을 3초 동안 누르면 페어링 모드에 들어갑니다(블루투스 표시등이 빠르게 깜박입니다).

3) 페어링에 성공하면 호스트 스피커는 파란색으로 깜박이고 다른 스피커는 흰색으로 깜박입니다.

4) "Tronsmart T8"을 검색하여 클릭하여 연결합니다.

5. Aux-In 모드

Aux-In 케이블(별매)을 사용하여 장치를 Aux-In 포트에 연결합니다.

1) Aux-In 케이블의 한쪽 끝을 Aux-In 포트에 연결하면 스피커가 Aux-In 모드로 전환됩니다.

6. TF/Micro SD 카드 슬롯 모드

TF/Micro SD 카드를 슬롯에 삽입하면 카드의 음악이 재생됩니다.

7. 듀얼 오디오 모드

- "Tronsmart T8"을 검색하여 클릭하여 장치 A에 연결합니다.
- 이전에 페어링한 적이 없는 장치에 연결하려면 "Tronsmart T8"을 검색하여 클릭하여 연결합니다.
- Tronsmart T8이 페어링 모드로 들어갑니다.
- "Tronsmart T8"을 클릭하여 장치 B에 연결합니다.
- 장치 A에서 "Tronsmart T8"을 클릭하여 연결합니다.

8. 표시등

전원 표시등이 빨간색으로 깜박임	배터리 부족
전원 표시등이 빨간색으로 켜짐	충전 중
전원 표시등이 꺼짐	완전 충전

9. 재설정

"블루투스" 버튼을 6초 동안 누릅니다.

10. 자동 전원 끄기

스피커가 페어링되지 않은 상태로 30분이 지나면 전원이 자동으로 꺼집니다. 배터리가 부족할 때도 스피커의 전원이 자동으로 꺼집니다.

Українська

Дякуємо вам за покупку портативної вуличної колонки Tronsmart T8. Перед використанням уважно прочитайте посібник користувача та зберігайте його для подальшого використання. Якщо у вас виникнуть проблеми або запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою support@tronsmart.com.

Комплект поставки

- 1 x портативна вулична колонка Tronsmart T8
- 1 x кабель для зарядки Type-C
- 1 x ремінь
- 1 x посібник користувача
- 1 x картка Sound&Light
- 1 x Прихований вміст

Конфігурація кнопок

1. Увімкнення/вимкнення, індикатор живлення, індикатор заряджання
2. Кнопка Bluetooth/індикатор Bluetooth
3. Попередній трек
4. Відтворення/пауза
5. Наступний трек
6. Кнопка Sound/Type-E(2.5)/Sound/Aux-In(3.5)
7. Порт Aux-In
8. Порт для заряджання Type-C
9. Отвір для ременя
10. Регулятор гучності

*Натисніть і утримуйте протягом 3 с, щоб вимкнути, або 6 с, щоб перезавантажити.

Як користуватися

1. Увімкнення/вимкнення