Tronsmart

MIRTUNE C3 PLUS

USER MANUAL

CONTENTS

English 01–09
Italiano 10–18
Español 19–27
Deutsch 28–36
Français 37–45
русский 46–54
Polski 55–63

说明书尺寸85*85mm
80g书写纸
黑白正反印
手风琴
总页数30P

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Mirtune C3 Plus Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: **support@tronsmart.com.**

Package Contents

- 1 x Mirtune C3 Plus Portable Outdoor Speaker
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x Warranty Card
- 1 x User Manual
- 1 x Soundfun® Card
- 1 x Lanyard

Specifications

Model	Mirtune C3 Plus
Bluetooth Version	5.3
Bluetooth Profile	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Audio Drivers	2 x 25W
Audio Output Range	Max 30 ~ 15mm(Mid-Upper area)
IP Rating	IP67
Output Power	30W
Input Power	5V/3A, via Type-C port
Battery Voltage	3.7V/10000mAh
Battery	2 x 5.5 in, via 8-pin Type-C
Playtime(Tested by Volume at 50 % in Soundfun Mode)	Up to 18 Hours(On a 50 % Au-dible)
Charging Time	3 Hours
Frequency Band	2402-2480MHz
Maximum Transmit Power	4dBm



01 02

Button Configuration

① Power On/Power Off
② Bluetooth
③ Volume +/Previous Track
④ Play/Pause
⑤ Volume -/Next Track
⑥ Soundfun® EQ Button
⑦ Type-C Charging Port

How to Operate

	Press for 2s to turn on Press for 2s to turn off
	Press once to Bluetooth pair Press once to disconnect from device
	Press for 3s to enter stereo pairing mode Press once to exit stereo pairing mode
	Press for 3s to reset Press once to switch audio between speaker & phone during a call
	Press once to enter/exit Soundfun® EQ Mode Press once to switch EQ Mode
	Press for 2s to play or next track Press once to play/pause music
	Press once to answer/end a call Press for 2s to reject a call
	Press once to turn down volume Press for 2s to play previous track

How to Use

1. Turn On/Off

03

On	White Indicator On
Off	White Indicator Off

2. Bluetooth Connection

Search & dial "Tronsmart Mirtune C3 Plus" to connect.



3. Disconnect from Bluetooth

Connect to your current device, you could press the "Bluetooth" button once to disconnect from Bluetooth.

04

4. Enter/Exit Stereo Pairing Mode:

Connect 2 Tronsmart Mirtune C3 Plus speakers to enjoy powerful stereo sound.

1. Turn on both speakers, make sure they don't pair with any device.



2) Press the "Bluetooth" button for 3s on either speaker(not Speaker) to enter stereo pairing mode, the Bluetooth indicator of the host speaker flashes quickly while the vice one stays on,then press to exit.

3)If paired successfully, the power indicator of host speaker will stay on while vice one will off.

05

A) Search & dial "Tronsmart Mirtune C3 Plus" to connect.

5. Dual Audio Modes

A. Search & dial "Tronsmart Mirtune C3 Plus" to connect with device A.

B. Disconnect Tronsmart Mirtune C3 Plus from the device.Advise that do not dear the pairing record on the device).

06

C. Tronsmart Mirtune C3 Plus will in exercise pairing mode.
D. Search & dial Tronsmart Mirtune C3 Plus to connect with the device B.

E. Click Tronsmart Mirtune C3 Plus' on device A to connect.

07

6. Indicators

Charging Indicator flashes red	Battery Low
Charging Indicator Stays Red	Charging
Charging Indicator Off	Fully Charged

7. Reset

Press Bluetooth button for 8s.

8. Auto Power Off

The speaker will auto off after 30 minutes if it does not pair with any device or play any music. When on line battery, the speaker will power off automatically as well.

08

Tronsmart App

Download "Tronsmart App" via Google Play or App Store.

Available on the App Store — Google Play — Android and Google Play.

Apple is the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play is the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & dial Tronsmart Mirtune C3 Plus to connect.
2. Open Tronsmart App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Back to find out Mirtune C3 Plus & dial to connect.
4. If connected successful, you could customize Equalizers,lights, etc.

Care & Maintenance

- Do not use any form of abrasives or cleaning materials to clean the product as any type of scratches may damage the product.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product away from heat, direct sunlight, moisture and extreme humidity to avoid damage to the body of metal or unreliable glass.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

09

Shenzhen Geekbuy E-commerce Co.,Ltd.
Warehouse 101H, No.49 South Wuhe Avenue, Wuhe Community, BanTian Street, LongGang District, ShenZhen, China
Email:support@tronsmart.com
800-270-1082(USA & Canada)
+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AYJZ-MIRTUNEC3PLUS

www.tronsmart.com Made in China

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile Tronsmart Mirtune C3 Plus. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimento futuro. Per ulteriori domande, commenti, si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo: **support@tronsmart.com.**

Contenuto della Confezione

- 1 x altoparlante portatile Mirtune C3 Plus
- 1 x cavo di ricarica Type-C
- 1 x scheda di garanzia
- 1 x manuale utente
- 1 x scheda Soundfun®
- 1 x Cordino

Specifiche

Modello	Mirtune C3 Plus
Versione Bluetooth	5.3
Profilo Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Codec Audio	SBC
Portata Bluetooth	Max 33 metri(Linea vista)
Grado IP	IP67
Potenza in uscita	30W
Potenza di ingresso	5 V/3 A, tramite porta di tipo C
Gamma di Frequenza	50 Hz - 20 kHz
Batteria	3.7V/10000mAh
Tempo di Riproduzione (Volume a Base di Livello 50% Mirtune e di Contenuto Audio)	Fino a 18 ore(con volume all 50%)
Tensione di Ricarica	5Vdc
Tempo di Ricarica	3 ore circa
Potenza di Trasmissione Massima	4 dBm

10

Configurazione Pulsanti

① Accensione/Spegnimento
② Bluetooth
③ Volume +/Traccia Precedente
④ Volume -/Traccia Successiva
⑤ Riproduzione/Pausa
⑥ Volume -/Traccia Precedente
⑦ Porta di ricarica Type-C



11

Come Funziona

	Premere per 2 secondi per accendere Premere per 2 secondi per spegnere
	Premere per 1 secondi per tornare in Bluetooth
	Premere per 3 secondi per entrare nella modalità di associazione stereo Premere una volta per uscire dalla modalità di associazione stereo
	Premere una volta per uscire dalla modalità di associazione stereo Premere per 3 secondi per ripristinare
	Premere una volta per passare l'audio tra altoparlante e smartphone durante la chiamata
	Premere una volta per entrare/uscire dalla modalità Soundfun® EQ Premere una volta per passare tra le modalità EQ
	Premere una volta per riprodurre o mettere in pausa la musica Premere una volta per rispondere/terminare una chiamata
	Premere una volta per rifiutare una chiamata Premere per 2 secondi per riprodurre la traccia precedente
	Premere una volta per abbassare il volume Premere per 2 secondi per passare alla traccia precedente

Come Usare

1. Accensione/Spegnimento

12

Access	Indicatore Bianco Access
Spento	Indicatore Bianco Spento

2. Connessione Bluetooth

Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune C3 Plus" per connettersi.

3. Disconnessione Bluetooth

Connetti rapidamente a un altro dispositivo, puoi premere una volta il pulsante "Bluetooth" per disconnetterti dal Bluetooth.

13

Associazione	Indicatore Bluetooth Lampeggia
Connesso	Indicatore Bluetooth Acceso

4. Entra/Esci dalla modalità di associazione stereo

Collega 2 altoparlanti Tronsmart Mirtune C3 Plus per godere un potente suono stereo.

1) Accendi entrambi gli altoparlanti. Assicurati che uno degli altoparlanti su entrato in modalità di associazione.

2) Premi il pulsante "Bluetooth" per 3s su uno degli altoparlanti(altoparlante host)per entrare in modalità di associazione stereo, il indicatore di stato Bluetooth del altoparlante host lampeggia rapidamente mentre il altro rimane acceso. (Premi una volta per uscire).

3) Se l'associazione è avvenuta correttamente, l'indicatore di alimentazione dell'altoparlante host rimarrà acceso mentre il altro si spegnerà.

14

A) Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune C3 Plus" per connettersi.

5. Modalità Audio Doppie

A. Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune C3 Plus" per connettersi all dispositivo A.

B. Scollega "Tronsmart Mirtune C3 Plus" dal dispositivo A (cosa che non cancellerà il record di associazione sul dispositivo.

15

C. Tronsmart Mirtune C3 Plus rientrerà in modalità di associazione.
D. Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune C3 Plus" per connetterti al dispositivo B.

E. Clicca su "Tronsmart Mirtune C3 Plus" sul dispositivo A per connettersi.

16

6. Indicatore

Indicatore di carica lampeggia in rosso	Batteria scarica
Indicatore di carica rimane rosso	In carica
Indicatore di carica spento	Completamente carica

7. Reinizializzare

Premi il pulsante "Bluetooth" per 8 secondi.

8. Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si associa a nessun dispositivo o non riproduce musica. Quando la batteria è scarica, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

17

App Tronsmart

Scarica l'app Tronsmart" tramite Google Play o App Store.

Available on the App Store — Google Play — Android and Google Play.

Apple è il logo Apple sono marchi di Apple Inc. Google Play è il logo Google Play sono marchi di Google Inc.

Come Collegare l'app Tronsmart?

1. Attiva le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo, cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune C3 Plus".
2. Apri l'app "Tronsmart" e consenti l'accesso al Bluetooth sul tuo dispositivo.
3. Torna per trovare "Mirtune C3 Plus" e fai clic per connettersi.
4. Se connesso con successo, puoi personalizzare equalizzatori, luci, ecc.

Cura e Mantenimento

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o materiale di pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di screpolatura potrebbe rendere questo dispositivo inutilizzabile.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere o saltare sopra e trattalo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Fulmini, sporcizia e umidità possono accumulare sul corpo in metallo o vetro inaffidabile e causare danni.
- Non smaltire questo prodotto nel fuoco le batterie potrebbero esplodere o perdere.

Informazioni sulla Garanzia

Il tuo altoparlante Tronsmart Mirtune C3 Plus Portable Speaker" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione in normali condizioni di utilizzo e manutenzione. Questa garanzia non si applica a danni causati da uso improprio o abuso. Si fa responsabilità non supererà il prezzo di acquisto dell'unità stessa. In caso di problemi durante il periodo di garanzia, contattare il team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

18

Español

Gracias por comprar el altavoz portátil para exteriores Tronsmart Mirtune C3 Plus. Lea el manual de usuario antes de usarlo y guárdelo a mano para referencia futura. Si tiene alguna pregunta o comentario adicional, póngase en por correo electrónico a **support@tronsmart.com.**

Contenido del Paquete

- 1 x Altavoz Exterior Portátil Mirtune C3 Plus
- 1 x Cable de Carga Type-C
- 1 x Tarjeta de Garantía
- 1 x Manual de Usuario
- 1 x Tarjeta Soundfun®
- 1 x Cordón

Especificaciones

Modelo	Mirtune C3 Plus
Versión Bluetooth	5.3
Perfil Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Codec de audio	SBC
Rango de transmisión	Max 33 ft (medido para oficina abierta)
Controladores de audio	2 x 25W
Potencia de salida	30W, a través del puerto tipo C
Potencia de entrada	5V/3A, a través del puerto tipo C
Batería	3.7V/10000mAh
Tiempo de reproducción (cuando se juega al 50% de volumen en el modo Soundfun®)	Hasta 18 horas (en un volumen del 50%)
Tiempo de carga	3 horas
Banda de frecuencia	2402-2480MHz
Potencia máxima de transmisión	4dBm

19

Configuración de Botones

① Encendido/Apagado
② Bluetooth
③ Volumen +/Pista anterior
④ Reproducir/Pausar
⑤ Volumen -/Siguiente Pista
⑥ Soundfun® EQ Botón
⑦ Puerto de Carga Type-C



20

Como Operar

	Presione durante 2 segundos para encender Presione durante 2 segundos para apagar
	Presione una vez para volver al modo Bluetooth Presione una vez para desconectar del dispositivo
	Presione durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento estéreo Presione una vez para salir del modo de emparejamiento estéreo
	Presione una vez para salir del modo de emparejamiento estéreo Presione durante 3 segundos para restablecer
	Presione una vez para cambiar el audio entre el altavoz y el teléfono durante una llamada
	Presione una vez para ingresar/salir del modo Soundfun® EQ Presione una vez para cambiar el modo EQ
	Presione una vez para reproducir/pausar la música Presione una vez para responder/finalizar una llamada
	Presione una vez para rechazar una llamada Presione durante 2 segundos para retroceder una pista
	Presione una vez para bajar el volumen Presione durante 2 segundos para saltar a la pista anterior

Cómo Utilizar

1. Encender / Apagar

21

En	Indicador blanco encendido
Apagado	Indicador blanco apagado

2. Conexión Bluetooth

Busque y haga clic en "Tronsmart Mirtune C3 Plus" para conectarse.

3. Desconectarse de Bluetooth

Conéctese rápidamente a otro dispositivo, puede presionar el botón "Bluetooth" una vez para desconectarse de Bluetooth.

22

Emparejamiento	Indicador de Bluetooth parpadea
Conectado	Indicador de Bluetooth encendido

4. Entrar/Salir del modo de emparejamiento estéreo

Conecte 2 altavoces Tronsmart Mirtune C3 Plus para disfrutar de un potente sonido estéreo.

1) Encienda ambos altavoces. Asegúrese de que no se emparejen con ningún dispositivo.

2) Presione el botón "Bluetooth" durante 3 segundos en cualquiera de los altavoces (altavoz principal) para ingresar al modo de emparejamiento estéreo, el indicador de Bluetooth del altavoz principal parpadea rápidamente mientras el emparejamiento permanece encendido. Presione una vez para salir.

3) Si se empareja correctamente, el indicador de encendido del altavoz principal permanecerá encendido mientras que el primero se apagará.

23

A) Busque y haga clic en "Tronsmart Mirtune C3 Plus" para conectarse.

5. Modo de audio dualeo

A. Busque y haga clic en "Tronsmart Mirtune C3 Plus" para conectarse con el dispositivo A.

B. Desconecte "Tronsmart Mirtune C3 Plus" del dispositivo A (tenga en cuenta que no borre el registro de emparejamiento en el dispositivo).

24

C. Tronsmart Mirtune C3 Plus volverá a entrar en modo de emparejamiento.
D. Busque y haga clic en "Tronsmart Mirtune C3 Plus" para conectarse con el dispositivo B.

E. Haga clic en Tronsmart Mirtune C3 Plus' en el dispositivo A para conectarse.

25

6. Indicadores

El indicador de carga parpadea en rojo	Batería baja
El indicador de carga permanece rojo	Cargando
Indicador de carga apagado	Completamente cargado

7. Restabr

Presione el botón "Bluetooth" durante 8 segundos.

8. Apagado automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo ni reproduce música. Cuando la batería está baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

26

Aplicación Tronsmart

Descargue la "Aplicación Tronsmart" a través de Google Play o App Store.

Available on the App Store — Google Play — Android and Google Play.

Apple es el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. Google Play es el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

¿Cómo conectar la aplicación Tronsmart?

1. Active la configuración de Bluetooth en su dispositivo, busque y haga clic en "Tronsmart Mirtune C3 Plus" para conectarse.
2. Abra la aplicación "Tronsmart" y permita el acceso a Bluetooth en su dispositivo.
3. Vuelva para encontrar "Mirtune C3 Plus" y haga clic para conectarse.
4. Si la conexión es exitosa, usted puede personalizar ecualizadores, luces, etc.

Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni salte sobre él y trátelo con cuidado para su mejor rendimiento.
- Mantener el producto en un lugar seco. Rayos, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo de metal o vidrio poco fiable y causar daños.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su "Altavoz portátil para exteriores Tronsmart Mirtune C3 Plus" tiene una garantía para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Tronsmart no se responsable del uso incorrecto o abuso. La responsabilidad no excederá el precio de compra de la unidad misma. En caso de problemas durante el período de garantía, comuníquese en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

27

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf des tragbaren Lautsprechers Tronsmart Mirtune C3 Plus. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: **support@tronsmart.com.**

Packungsinhalt

- 1 x Mirtune C3 Plus Tragbarer Lautsprecher
- 1 x Typ-C Ladekabel
- 1 x Garantiekarte
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Soundfun® Karte
- 1 x Trageband

Especificaciones

Modell	Mirtune C3 Plus
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Profil	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Reichweite	Über 33 m/108 Fuß (freie Sicht)
IP-Schutz	IP67
Ausgangsleistung	30W
Eingangsleistung	5 V/3 A, über Typ-C-Anschluss
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz
Batterie	3.7V/10000mAh
Spielzeit (getestet je nach Lautstärke und Audioinhalt)	Bis zu 18 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Ladezeit	3 Stunden
Frequenzband	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	4dBm

28

Tastenkonfiguration

① Ein/Ausschalten
② Bluetooth
③ Soundfun® EQ-Taste
④ Lautstärke +/Nächster Titel
⑤ Wiedergabe/Pause
⑥ Lautstärke -/Vorheriger Titel
⑦ Ladeanschluss Typ-C



29

Bedienung

	Zum Einschalten 2 s drücken Zum Ausschalten 2 s drücken
	Zum Koppeln 1 s drücken Einmal drücken, um die Verbindung zum Gerät zu trennen
	Einmal drücken, um in den Stereokopplungsmodus zu wechseln Einmal drücken, um den Stereokopplungsmodus zu verlassen
	Einmal drücken, um zurückzusetzen Einmal drücken, um das Audio während eines Anrufs zwischen Lautsprecher und Telefon umzuschalten
	Einmal drücken, um in den Soundfun-EQ-Modus zu wechseln/Modus zu wechseln
	Einmal drücken, um die Lautstärke zu erhöhen 2 s drücken, um zum nächsten Titel zu springen
	Einmal drücken, um Musik abzuspielen/zu pausieren Einmal drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen/zu beenden
	Einmal drücken, um einen Anruf abzulehnen Doppelt drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren
	Einmal drücken, um die Lautstärke zu verringern Doppelt drücken, um zum vorherigen Titel zu springen

Comment Utiliser

1. Allumer/éteindre

30

Allumé	Voyant Blanc Allumé
Éteint	Voyant Blanc éteint

2. Connexion Bluetooth

Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter.

3. Déconnecter du Bluetooth

Connectez-vous rapidement à un autre appareil, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton « Bluetooth » pour vous déconnecter du Bluetooth.

31

Couplage	Le voyant Bluetooth clignote
Connecté	Le voyant Bluetooth est allumé

4.Entrer/Sortir du Mode de Couplage Stéréo

Connectez 2 haut-parleurs Tronsmart Mirtune C3 Plus pour profiter d'un son stéréo puissant.

1) Allumez les deux haut-parleurs. Veuillez vous assurer qu'aucun des deux haut-parleurs est associé à un appareil.

2) Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 3 secondes sur l'une ou l'autre des enceintes pour indiquer aussitôt au mode de couplage stéréo. Le voyant Bluetooth de l'enceinte hôte clignote rapidement tandis que celui de l'enceinte non-amphitryonne reste allumé, appuyez une fois pour quitter.

3) Si l'appairage est réussi, le voyant d'alimentation de l'enceinte hôte reste allumé tandis que celui de l'enceinte non-amphitryonne s'éteint.

32

A) Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter.

5. Modes Audio Doubles

A. Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter à l'appareil A.

B. Déconnectez « Tronsmart Mirtune C3 Plus » de l'appareil A (notez que vous n'effacez pas l'enregistrement de couplage sur l'appareil).

33

C. Tronsmart Mirtune C3 Plus entrera à nouveau en mode de couplage.
D. Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter à l'appareil B.

E. Cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » sur l'appareil A pour vous connecter.

34

6. Indicateurs

L'indicateur de Charge Clignote en Rouge	Batterie Faible
L'indicateur de Charge Reste Rouge	En Cours De Chargement
L'indicateur de Charge est éteint	Entièrement Chargée

7. Réinitialiser

Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 8 secondes.

8. Arrêt Automatique

L'enceinte s'éteint automatiquement après 30 minutes si elle ne se connecte à aucun appareil ou ne lit aucune musique. Lorsque la batterie est faible,l'enceinte s'éteint également automatiquement.

35

Tronsmart App

Téléchargez l'application Tronsmart via Google Play ou App Store.

Available on the App Store — Google Play — Android and Google Play.

Apple est le logo Apple sont des marques commerciales de Google Inc. Google Play est le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

Comment Connecter l'application Tronsmart ?

1. Activez la paramètre Bluetooth sur votre appareil, recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter.
2. Ouvrez l'application « Tronsmart » et autorisez l'accès au Bluetooth sur votre appareil.
3. Faites glisser pour trouver « Mirtune C3 Plus » et cliquez dessus pour vous connecter.
4. Si la connexion est réussie, vous pouvez personnaliser les égaliseurs, les lumières, etc.

Entretien et Maintenance

- N'utilisez aucun détergent ou produit de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de rayure peut endommager le produit et le rendre inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour une performance optimale.
- Gardez le produit au sec. La foudre, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps en métal ou en verre peu fiable et causer des dommages.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie

Votre « enceinte portable Tronsmart Mirtune C3 Plus » est garantie au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit or sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat de l'unité elle-même. En cas de problème pendant la période de garantie, veuillez nous contacter notre équipe de support client à support@tronsmart.com.

36

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté l'enceinte portable Tronsmart Mirtune C3 Plus. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et le conserver à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez des questions ou commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante **support@tronsmart.com.**

Contenu de l'emballage

- 1 x Enceinte Portable Mirtune C3 Plus
- 1 x Câble de Charge Type-C
- 1 x Carte de Garantie
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Carte Soundfun®
- 1 x Cordon

Specifications

Modèle	Mirtune C3 Plus
Version Bluetooth	5.3
Profil Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Codec Audio	SBC
Pilotes Audio	2 x 25W
Indice de protection IP	IP67
Puissance de sortie	30W
Puissance d'entrée	5 V/3 A, via le port Type-C
Plage de fréquences	50 Hz - 20 kHz
Batterie	DC 3V/10000mAh
Autonomie (variable en fonction du volume et du contenu audio)	Jusqu'à 18 heures (à 50 % du volume)
Temps de charge	3 heures
Bande de fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission Maximale	4dBm

37

Configuration des boutons

① Marche/Arrêt
② Bluetooth
③ Boutons Soundfun® EQ
④ Volume +/Piste Suivante
⑤ Lecture/Pause
⑥ Volume -/Piste Précédente
⑦ Port de Chargement Type-C

38

Comment Utiliser

	Appuyez pendant 2 secondes pour allumer Appuyez pendant 2 secondes pour éteindre
	Appuyez pendant 1 s pour vous jumeler Bluetooth
	Appuyez une fois pour vous déconnecter de l'appareil
	Appuyez pendant 3 secondes pour entrer en mode de couplage stéréo Appuyez une fois pour sortir du mode de couplage stéréo
	Appuyez pendant 3 secondes pour réinitialiser
	Appuyez une fois pour basculer l'audio entre le haut-parleur et le smartphone pendant un appel
	Appuyez une fois pour entrer/quitter le mode Soundfun® EQ Appuyez une fois pour changer de mode EQ
	Appuyez une fois pour augmenter le volume Appuyez pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante
	Appuyez une fois pour lire/mettre en pause la musique Appuyez une fois pour répondre/mettre fin à un appel
	Appuyez pendant 2 secondes pour rejeter un appel Appuyez pendant 2 secondes pour revenir en arrière
	Appuyez une fois pour baisser le volume Appuyez pendant 2 secondes pour passer à la piste précédente

Comment Utiliser

1. Allumer/éteindre

39

Allumé	Voyant Blanc Allumé
Éteint	Voyant Blanc éteint

2. Connexion Bluetooth

Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter.

3. Déconnecter du Bluetooth

Connectez-vous rapidement à un autre appareil, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton « Bluetooth » pour vous déconnecter du Bluetooth.

40

Couplage	Le voyant Bluetooth clignote
Connecté	Le voyant Bluetooth est allumé

4.Entrer/Sortir du Mode de Couplage Stéréo

Connectez 2 haut-parleurs Tronsmart Mirtune C3 Plus pour profiter d'un son stéréo puissant.

1) Allumez les deux haut-parleurs. Veuillez vous assurer qu'aucun des deux haut-parleurs est associé à un appareil.

2) Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 3 secondes sur l'une ou l'autre des enceintes pour indiquer aussitôt au mode de couplage stéréo. Le voyant Bluetooth de l'enceinte hôte clignote rapidement tandis que celui de l'enceinte non-amphitryonne reste allumé, appuyez une fois pour quitter.

3) Si l'appairage est réussi, le voyant d'alimentation de l'enceinte hôte reste allumé tandis que celui de l'enceinte non-amphitryonne s'éteint.

41

A) Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 Plus » pour vous connecter.

**5. Modes